



- 1 Påfør VANDEX SUPER på nyudstøbt renselag eller tørdrys VANDEX SUPER på isolering umiddelbart før udstøbning af betongulv og fundamenter.
- 2 Påfør 1. lag VANDEX BB 75 E.
- 3 VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE trykkes fast.
- 4 Påfør 2. lag VANDEX BB 75 E.
- 5 Alle lodrette flader påføres VANDEX SUPER.

VANDEX BB 75 E er en elastisk cementmørtel.

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE er et elastisk gummibånd som optager bevægelser.

VANDEX SUPER er en kapillaraktiv svummemørtel til dybdetætning af beton.

For høj fleksible løsninger op til 25 mm bevægelse, kontakt VANDEX.

Se produktdatablade med specifikationer og brugervejledning