



VANDEX CEMLINE bør anvendes ved specielle mikrobiologiske situationer, kontakt VANDEX

- 1 Påfør VANDEX SUPER -  $1,5 \text{ kg/m}^2$  - på støbeskel før forskalling opstilles evt. ved tørdrys umiddelbart før støbning. Se endvidere løsningsforslag 3.04 om støbeskel.
- 2 Fugebånd i støbeskel.  
VANDEX EXPASEAL ekspanderende fugebånd - kemisk resistent.
- 3 Påfør alle flader VANDEX SUPER eller VANDEX CONCRETE GREY eller VANDEX SUPER HVID -  $1,5 \text{ kg/m}^2$ .  
Påfør VANDEX MINERALIT som afslutning til overflade hærkning -  $0,25 \text{ l/m}^2$ .

#### Alternativ

Påfør VANDEX BB 75 -  $6 \text{ kg/m}^2$  - i stedet for VANDEX SUPER.

Påfør VANDEX BB WHITE -  $6 \text{ kg/m}^2$  - i stedet for VANDEX SUPER HVID.

VANDEX CEMELAST -  $6 \text{ kg/m}^2$  - anvendes hvor egenskaber ved elastisk vandtætningsmørtel ønskes.

- 4 Påfør VANDEX SUPER -  $1,5 \text{ kg/m}^2$ .

**Se produktdatablade med specifikationer og brugervejledning**

**Forbehold:** Informationerne i dette datablad er baseret på vores langvarige erfaring og nuværende viden. Vi kan dog ikke garantere for et succesfuldt resultat, da alle de faktiske forhold for brugeren skal tages med i betragtning i forbindelse med arbejdet. Det faktiske forbrug af materialet kan derfor også afvige fra det indikerede forbrug i databladet.