



- 1 Der hugges rille i støbeskel 30 x 50 mm.  
Rillen udfyldes med VANDEX UNI 1 MØRTEL - ca. 3 kg/lb.m.

Alternativ

Den udhuggede rille svømmes med VANDEX SUPER ca. 0,15 kg/lb.m.  
Herefter opfyldes med sand/cement 3:1.

- 2 Gulv påføres VANDEX SUPER - 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

Alternativ

Gulv svømmes med VANDEX BB 75 - 6 kg/m<sup>2</sup>.

- 3 Påfør alle flader VANDEX SUPER - 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

Alternativ (vælges altid hvis beton er af uens sammensætning og kvalitet)  
Påfør VANDEX BB 75 - 6 kg/m<sup>2</sup>.

- 4 Gulv påføres VANDEX SUPER - 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

Eventuelt afsluttende støvbinder med VANDEX MINERALIT - ca 0,25 l/m<sup>2</sup>.

**Se produktdatablade med specifikationer og brugervejledning**