



- ① Gulv svummes med VANDEX SUPER - 1,5 kg/m² - før udstøbning af nyt slidlag.

Alternativ

- a. Gulv svummes med VANDEX BB 75 - 6 kg/m².
 b. Nyt slidlag 8-12 mm med VANDEX UNI 1 MØRTEL - 16-24 kg/m².
 c. Nyt slidlag 8-12 mm med VANDEX UNI 2 MØRTEL - 16-24 kg/m². Meget slidstærk.

- ② Skel mellem blokke svummes med VANDEX BB 75 - 6 kg/m².
- ③ Støbeskels trekant udsættes med VANDEX UNI 1 MØRTEL.
 (b x h = 35 x 35 mm - forbrug ca. 1,25 kg/lb.m.)
- ④ Påfør de lodrette flader VANDEX BB 75 - 6 kg/m².
 (Hvis der ikke er vandtryk på konstruktionen påføres VANDEX BB 75 - 4 kg/m²)

Lecablokke

- ⑤ Lodret væg svummes med sand/cement 3:1 så overfladen bliver lukket.
 Herefter påføres VANDEX BB 75 - 6 kg/m².