



- 1 Påfør VANDEX SUPER - 1,5 kg/m² - på nyudstøbt renselag eller tørdrys VANDEX SUPER - 1,5 kg/m² - umiddelbart før udstøbning af betongulv og fundamenter.
 - 2 Påfør VANDEX SUPER - 1,5 kg/m² - på støbeskel før forskalling opstilles evt. ved tørdrys umiddelbart før støbning. Se endvidere løsningsforslag 3.04 om støbeskel.
 - 3 Fugebånd i støbeskel.
VANDEX EXPASEAL ekspanderende fugebånd - kemisk resistent.
 - 4 Støbeskels trekant udsættes med VANDEX UNI 1 MØRTEL.
(b x h = 35 x 35 mm - forbrug ca. 1,25 kg/lb.m.)
VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE fastgøres i VANDEX BB 75 E for fleksibel tætning
 - 5 Vægge i beton eller med 15 mm betonpuds
Påfør de lodrette flader VANDEX SUPER - 1,5 kg/m².
- Vægge i leca- eller fundamentsblokke (samt hvis betonen er af uens sammensætning og kvalitet)
Berap overfladen med VANDEX UNI 1 MØRTEL.
Påfør 3 mm VANDEX BB 75 - 6 kg/m².

For elastiske løsninger elementsamlinger anvendes VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE.

Se produktdatablade med specifikationer og brugervejledning