



- 1 Tørdrys VANDEX SUPER - $1,5 \text{ kg/m}^2$ - på nyudstøbt renselag eller umiddelbart før udstøbning af betonbund.
- 2 Overfladen påføres VANDEX SUPER - $1,5 \text{ kg/m}^2$.

Alternativ

Bunden påføres VANDEX BB 75 - 6 kg/m^2 .

Se produktdatablade med specifikationer og brugervejledning