



- 1 Der hugges rille i støbeskel 30 x 50 mm
Rillen udfyldes med VANDEX UNI 1 MØRTEL ca. 3 kg/lb.m.

Alternativ

Den udhuggede rille svømmes med VANDEX SUPER ca. 0,15 kg/lb.m.
Herefter opfyldes med cementmørtel 1:3

- 2 Gulv påføres VANDEX SUPER 1,5 kg/m² før udstøbning af nyt slidlag

Alternativ 1

Gulv påføres 3 mm VANDEX BB 75 - 6 kg/m²

Alternativ 2

Nyt slidlag 8 -10 mm med VANDEX UNI 1 MØRTEL eller VANDEX UNI 2 MØRTEL Forbrug ca. 16 - 20 kg/m².

- 3 Vægge påføres 3 mm VANDEX BB 75 - 6 kg/m² - før oppudsning eller maling.
Væggen pudses med VANDEX ISOLERINGSPUDS for kondensfri overflade.

Alternativ

3 mm VANDEX BB WHITE - 6 kg/m² - for færdig hvid overflade.

- 4 VANDEX EXPASEAL ekspanderende fugebånd indlægges i støbeskel ved nystøbning.

Se produktdatablade med specifikationer og brugervejledning