



### Løbesod

Løbesod er kondensvand blandet med sod. Dette opsuges ved kapillarsugning i mursten og mørtelfuger og vil på et tidspunkt trænge ud gennem skorstenen og dens puds. Det viser sig ved brune skjolder på puds og tapet.

### Forbehandling

Alle flader afrenses omhyggeligt ved tørre metoder for kalkmørtel, maling m.m. ind til murstenene. Der skal også afrenses 50 cm ud på tilstødende vægge og ud over synlige skader. Krads derefter fugerne ud mellem stenene i ca. 2 cm dybde.

### Løsningsforslag

1. Forvand fugerne og udfyld med VANDEX UNI 1 MØRTEL. Følg produktdatablad for VANDEX UNI 1 MØRTEL.
2. Påfør VANDEX BB 75 med stålbræt. Bland VANDEX BB 75 til mørtel konsistens og påfør et lag på 3 - 5 mm i en omgang. Følg produktdatablad for VANDEX BB 75. Hvis løbesoden trækker igennem, er det nødvendigt at påføre endnu et lag efter 4-6 timer. Overfladen kan evt. pudses eller males bagefter.

Forbrug:

VANDEX BB 75 – ca 6-10 kg/m<sup>2</sup>

VANDEX UNI 1 MØRTEL – ca 10 kg/m<sup>2</sup>

**Se produktdatablade med specifikationer og brugervejledning**