



- 1 Påfør elastisk støbeskelstætning - vælg løsning der opfylder krav til elasticitet og vandtryk, se datablade.
 - a. VANDEX BB 75 E - 6 kg/m² (kan forstærkes ved i lægning af fibernet).
 - b. VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE fastgøres med VANDEX BB 75 E.
- 2 Fugebånd i støbeskel.
VANDEX EXPASEAL ekspanderende fugebånd - kemisk resistent.
- 3 Hugget rille eller fals fra støbeskelsliste 30 x 50 mm udfyldes med VANDEX UNI 1 MØRTEL - 3 kg/lb.m.
- 4 Påfør VANDEX SUPER - 1,5 kg/m² - på støbeskel før forskalling opstilles evt. ved tørdrys umiddelbart før støbning.

Se produktdatablade med specifikationer og brugervejledning