



- 1 Lokalisering af lækage.
- 2 Udhugning op til 10 cm i dybden og tilpas størrelse til at f.eks. et hammerskaft kan presses ind i udhugningen.
- 3 Efter renskyldning af udhugning, opblandes VANDEX PLUG efter de opgivne blandingsforhold. Form en plumbe i hånden. Pres hurtigt plumben efterfulgt af et hammerskaft ind i udhugningen. Hold presset i 60 sekunder og der er lukket. Ved kraftig vandindtrængning kan man med fordel indsætte et dræn for plombering i to omgange. Først omkring dræn og derefter i dræn.
- 4 Udhugning renses for restmaterialer. Der svømmes med VANDEX SUPER eller VANDEX PLUG.
- 5 Udhugningen udfyldes med VANDEX CEMLINE MG 4 eller VANDEX UNI 1 MØRTEL.
- 6 Vægoverflade behandles med VANDEX SUPER eller VANDEX BB 75.

Se produktdatablade med specifikationer og brugervejledning